



ИНВЕРТОР
КОНТРОЛЛЕР
RICH AUTO A11X

ИНВЕРТОР



ЗАПУСК ШПИНДЕЛЯ (M0-Y01)
МУЛЬТИ-СКОРОСТЬ1 (M3-Y02)
МУЛЬТИ-СКОРОСТЬ2 (M4-Y03)
МУЛЬТИ-СКОРОСТЬ3 (M5-Y04)

(GND-COM)

КОНЦЕВОЙ
ДАТЧИК
X

КОНЦЕВОЙ
ДАТЧИК
Y

КОНЦЕВОЙ
ДАТЧИК
Z


провод D=6 мм (минимум)




ЗАЗЕМЛЕНИЕ

глубина не менее 3 метров

К КЛЕММЕ ШПИНДЕЛЯ




РОЗЕТКА
220 В




V+ -24V+

БЛОК ПИТАНИЯ




РОЗЕТКА
220 В



GND-24V-

БЛОК ПИТАНИЯ



КРОСС-ПЛАТА

RichAuto
DC24V
OUTPUT SIGNAL
INPUT SIGNAL
X AXIS
Y AXIS
Z AXIS
C AXIS

ДРАЙВЕР
ОСИ X

ДРАЙВЕР
ОСИ Y

ДРАЙВЕР
ОСИ Z

ШАГОВЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ

ШАГОВЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ

ШАГОВЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ